آزمایشگاه فیزیک 2-آزمایش 6: شارژ و دشارژ خازن؛ اتصال سری و موازی خازنها

الف) شارژ و دشارژ خازن

هدف آزمایش: بررسی چگونگی شارژ (پرشدن) و دشارژ (تخلیه) خازن، رسم منحنی تغییرات ولتاژ یک خازن در حال شارژ یا دشارژ نسبت به زمان، به دست آوردن ثابت زمانی

وسایل مورد نیاز : باطری، خازن، مقاومت، کرونومتر، ولتمتر، سیم رابط.

تئوری آزمایش: اگر صفحات یک خازن (که نوع ساده آن از دو صفحه فلزی موازی که توسط عایقی از هم جداشدهاند تشکیل شده) را به ولتاژ ثابت یک باتری وصل کنیم، تحت این اختلاف پتانسیل بر روی صفحات خازن مقداری بار با علامت مخالف ذخیره می شود. بار ذخیره شده در خازن با ولتاژ اعمال شده متناسب بوده و از رابطه q = CV بدست می آید. در این رابطه d را ظرفیت خازن می نامند.

ظرفیت خازن به جنس عایق بین صفحات، مساحت صفحات و فاصله آنها بستگی دارد. واحد ظرفیت کولن بر ولت یا فاراد بوده و واحدهای کوچکتر آن میکروفاراد ($^{-6}$ 10 فاراد) و پیکوفاراد (10 10 فاراد) میباشند.


چنانچه خازنی مانند شکل مقابل در مدار قرار گیرد، با بستن کلید k جریانی در مدار برقرار گردیده و بارهای الکتریکی تحت اختلاف پتانسیل خازن از طریق مدار بین صفحات خازن جابجا می شوند. این جریان تا وقتی که ولتاژ خازن (V_o) برابر با ولتاژ باطری (V_o) گردد برقرار است.

بنابراین با بستن کلید k اختلاف پتانسیل دو سر خازن پس از مدتی از صفر بنابراین با بستن کلید k اختلاف پتانسیل دو سر خازن پس از مدتی از صفر V_o می میرسد. یعنی اگر ضمن باردار شدن ولتاژ خازن لحظه به لحظه اندازه گیری شود، مشاهده می گردد که ولتاژ به تدریج زیاد می شود؛ این در حالی است که شدت جریان کاهش می یابد.

زیاد شدن تدریجی ولتاژ حین شارژ از رابطه (1) پیروی می کند.

$$V_c = V_o (1 - e^{\frac{-t}{Rc}}) \tag{1}$$


در این رابطه C ظرفیت خازن و R مقاومت مدار است. بنا به تعریف زمان لازم برای رسیدن ولتاژ دو سر خازن به C فرای رسیدن ولتاژ دو سر خازن به C ولتاژ اعمال شده (یعنی C ایعنی C و اثابت زمانی گفته و با C نمایش می دهند. همانطور که از رابطه (1) مشخص است، مقدار C برابر حاصل ضرب C است. چنانچه بعد از پر شدن کامل خازن باطری را از مدار حذف کنیم، با بستن کلید C بار خازن به تدریج تخلیه می شود. تغییرات ولتاژ دوسر خازن از رابطه (2) تبعیت می کند.



توجه: در شارژ خازن حتما به سر منفی-مثبت خازن توجه شود و سر منفی آن را به قطب منفی منبع تغذیه متصل کنید.

شارژ خازن:

- را کاملا تخلیه می کنیم. ابتدا خازن $1000 \mu F$
 - 2) مدار را مطابق شكل مقابل مى بنديم.
 - کلید k را بسته و همزمان با بستن آن کرونومتر را به کار می اندازیم. سپس هر
 5 ثانیه به 5 ثانیه ولتاژ خازن را از روی ولتمتر خوانده تا مقدار آن به بیش از 9 ولت برسد. مقادیر خوانده شده در بخش




داده ها آمده است. آنها را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

T(s)	
V_{c}	

- 4) با استفاده از جدول، منحنی شارژ خازن را روی کاغذ میلیمتری رسم کنید.
- 5) با استفاده از نمودار رسم شده و رابطه (1) ثابت زمانی را به دست آورید و از روی آن ظرفیت خازن را به دست آورید و از روی آن ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

دشارژ خازن:

1) ابتدا خازن را به میزان 10 ولت شارژ کرده و آن را در مداری مطابق شکل زیر قرار می دهیم.



کلید k را بسته و همزمان کرونومتر را به کار می اندازیم. سپس هر 5 ثانیه به 5 ثانیه ولتاژ خازن را از روی ولتمتر خوانده تا ولتاژ به زیر 1 ولت برسد. مقادیر خوانده شده در بخش داده ها آمده است. آنها را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

T(s)	
V_c	


- 2) با استفاده از جدول، منحنی دشارژ خازن را روی کاغذ میلیمتری رسم کنید.
- 3) با استفاده از نمودار رسم شده و رابطه (2) ثابت زمانی را به دست آورید و از روی آن ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

ب) اتصال سری و موازی خازنها:


 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ همانطور که می دانید ظرفیت معادل دو خازن که به طور سری به هم وصل شدهاند از رابطه $C = C_1 + C_2$ بدست می آید. $C = C_1 + C_2$ بدست می آید.

√ خازنهای سری:

برای تحقیق رابطه $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ مداری مطابق شکل زیر بسته و شروع به شارژ کردن خازنها میکنیم. ولتاژ بین دو نقطه \mathbf{A} و \mathbf{B} را هر \mathbf{C} ثانیه اندازه گیری می کنیم که مقادیر آن در بخش دیتاها آمده است. این داده ها را در گزارش کار خود وارد کرده و با استفاده از آن نمودار ولتاژ برحسب زمان را روی کاغذ میلیمتری رسم نمائید. از روی نمودار بدست آمده و رابطه (1) ثابت زمانی را محاسبه کرده و مقدار ظرفیت میشود $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ محاسبه میشود مقایسه کنید.



خازنهای موازی: برای تحقیق رابطه $C = C_1 + C_2$ مداری مطابق شکل زیر بسته و شروع به شارژ کردن خازنها می کنیم. ولتاژ بین دو نقطه A و B را هر B ثانیه اندازه گیری می کنیم که



مقادیر آن در بخش دیتاها آمده است. این داده ها را در گزارش کار خود وارد کرده و با استفاده از آن نمودار ولتاژ برحسب زمان را روی کاغذ میلیمتری رسم نمائید. از روی نمودار بدست آمده و رابطه (1) ثابت زمانی را محاسبه کرده و مقدار ظرفیت T = RC بدست آورید. این مقدار را با مقداری که از رابطه آورید. این مقدار را با مقداری که از رابطه کنید.